Respirez c'est
BUBENDORFF

NOTICE KIT DE REMPLACEMENT DES JOINTS DES COULISSES ALU EN SAV

Important : notre société dégage toute responsabilité en cas de dysfonctionnements ou de dommages, quels qu'en soient la nature, dus au non respect des présentes préconisations.

EXIGENCES DE SÉCURITÉ : si le volet roulant est motorisé, couper l'alimentation électrique.

1

Démonter les tulipes et les butées de lame finale, puis remonter le tablier jusqu'à ce que la lame finale soit dans le caisson, au-dessus des coulisses.

Document




200 mètres




Outil de déclippage du joint

2




Placer l'outil de déclippage entre le joint et le porte-joint de la coulisse.

3



(1) Insérer l'outil jusqu'à venir en butée, puis (2) d'un mouvement de rotation, déclipper le joint.

4




A l'aide d'une pince, retirer la totalité du joint.

5


Couper le nouveau joint environ 20 mm plus long que l'ancien.

6




Découper le talon du joint.

7



Placer la découpe du joint en face du sertissage en haut de coulisse.

8




Positionner le joint sur l'angle du canal

Effectuer un mouvement de rotation

Presser sur toute la longueur


Par un mouvement de rotation, clipper le joint dans le canal porte-joint à partir du sertissage vers le bas de la coulisse. Presser fortement le joint sur toute sa longueur.

9



Couper la surlongueur du joint au ras des chanfreins hauts de la coulisse ainsi que la lèvre.

10



Couper le joint en partie basse. Le joint vient en appui sur le CLF.

39576 - RC11 0025 00

Informations susceptibles de modifications sans préavis

BUBENDORFF Volet Roulant - S.A.S. au capital social de 1 297 155 € - 41, rue de Lectoure - BP 80210 - 68306 Saint-Louis Cedex (FRANCE) - RCS Mulhouse 334 192 903

Respirez c'est
BUBENDORFF
IHR ELEKTRISCHER ROLLLADEN

KIT ANLEITUNG FÜR AUSTAUSCH DES KEDERS AUF DEN ALUMINIUM FÜHRUNGSSCHIENEN FÜR KUNDENDIENST

Wichtig: unsere Gesellschaft übernimmt keinerlei Haftung für Beschädigungen, die auf die Mißachtung der Montageanweisungen zurückzuführen sind.

SICHERHEITSANFORDERUNGEN: wenn Rollladen mit Motorantrieb, bitte Strom abschalten.

1

Einlauftrichter und Anschläge der Endlamelle demontieren, dann Panzer montieren bis die Endlamelle sich im Kasten befindet über der Führungsschienen.




200 Meter

Dokument




Werkzeug um den Keder zu lösen

2




Richten Sie das Werkzeug zwischen dem Keder und den Dichtungsträger der Führungsschiene.

3



(1) Fügen Sie das Werkzeug bis ans Ende ein, dann (2) durch eine Drehbewegung den Keder rausziehen.

4




Mit einer Zange den kompleten Keder herausziehen.

5


Den neuen Keder 20 mm länger abschneiden als den alten.

6




Kederabschnitt abschneiden.

7



Richten Sie den Kederabschnitt von Vorne des Fassens oben der Führungsschiene.

8




Bringen Sie den Keder auf der Ecke des Kanals an

Eine Drehbewegung ausführen

Auf die ganze Länge drücken


Durch eine Drehbewegung, klippen Sie den Keder in den Kanal-Träger ab dem Fassen in die untere Richtung der Führungsschiene. Drücken Sie stark auf dem Keder auf der ganzen Länge.

9



Die Verlängerung des Keders abschneiden auf der gleichen Höhe der oberen Schrägkanten der Führungsschiene und ebenfalls die Lippe.

10



Schneiden Sie den Keder auf der untere Seite ab. Der Keder kommt auf die Stütze des unten geschlossenen Teil der Führungsschiene.

BUBENDORFF GmbH Hebelstrasse 1 D-79379 Müllheim Telefon: 07631 175 895 Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 628 Mü